

# MAHUTI PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

## **Komplekt koosneb:**

- PEHD mahuti

## **Mahuti paigaldamine:**

- Kanalisatsioonitoru peab olema **SN8** tugevusega.
- Kaeviku põhi, kuhu mahuti paigaldatakse, tuleb täita 10cm tihendatud liiva kihiga.
- Mahuti asetatakse kaevisesse liivapadjale ning täidetakse 30cm 0-4mm sõelmete/liiva 30 cm kihtidena.
- Mahuti tuleb ankurdada, kas ankurdusplaatidega vms.
- **MAHUTIT EI VÕI PAIGALDADA ÜLESÕIDU TEELE NING PINNASESLE, KUS PÕHJAVEE TASE ON KÕRGEMAL KUI 1,2M.**

## **MAHUTI HOOLDUS**

- Mahuti tühjendamiseks on vaja tellida reovee paakauto. Sobiva auto leiata konsulteerides kohaliku omavalitsusega.
- Tühjendamine – tühjedamine toimub maa peale ulatuvast 400mm tühjendusavast, mis on kaanega suletud ja kaan kruvidega kinnitatud. Pärast tühjendamist sulge kaan ja kinnita kruvid.

## **GARANTII TINGIMUSED**

Mahutile kehtib 2 aastane garantii.

Garantii alla kuuluvad mahuti tootmise või materjalidest tingitud vead, mille tagajärel on muutunud puhasti kasutuskõlbmatuks.

### **Garantii ei kehti:**

- Mahuti transpordil, ladustamisel, varel paigaldusel ja varel otstarbel kasutamisel tekkinud vigastuste puhul.
- Vigastuste puhul muudest välisteguritest (loodusõnnetused, transport, vandalism jm.)
- Kui mahuti on paigaldatud sügavamale kui 1m harjast.

- Mahuti ei ole paigaldatud tihendatud liiva sisse.
- Juhul kui mahutil kasutatakse valmistaja tehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid.

**Mahuti paigaldus- ja hooldusjuhendi koostas: Ösel Plastic OÜ, Margus Reek**