

SEPTIKU PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Komplekt koosneb:

- PEHD septik
- Imbsüsteem

Septiku paigaldamine:

- Kanalisatsioonitoru peab olema **SN8** tugevusega.
- Kaeviku põhi, kuhu septik paigaldatakse, tuleb täita 10cm tihendatud liiva kihiga.
- Septik asetatakse kaevisesse liivapadjale ning täidetakse 30cm 0-4mm sõelmete/liiva 30 cm kihtidena.
- Septik on iseankurduv. Kuiva pinnasesse paigaldades pole vaja septikut ankurdada.
- **Seade on kasutusvalmis** kui oled täitnud septiku veega. Veega tuleb septik täita ka peale igat puhastamist (1 või 2 korda aastas), sest siis hakkab seade kohe tööle ootamata selle täitumist.
- **SEPTIKUT EI VÕI PAIGALDADA ÜLESÕIDU TEELE NING PINNASESLE, KUS PÕHJAVEE TASE ON KÕRGEMAL KUI 1,2M.**

IMBVÄLJAK

- Imbväljak on killustiku sisse maetud imbtorude süsteem, mille kaudu juhitakse hõljumitest eraldatud vesi pinnasesse.
- Imbväljaku sügavus jääb 0,4-1,2m vahele.
- Imbväljaku põhja paigaldatakse minimaalselt 10cm 16-32mm killustiku padi.
- Imbväljak paigaldatakse septiku järgi jaotus kaevu ning kaevust suunatakse killustiku padjapealt kahe paraleerse 110mm imbtoruga mille vahe peab olema 1-1,5m.
- Torude lõppu paigaldatakse 110mm tuulutustorud, mis jäävad maapinnast 0,41m kõrgusele.
- Imbtorud kaetakse 16-32mm killustkuga torude harjani.
- Kogu väljakule lisatakse Geotekstiilriie, seejärel täidetakse pinnasega.

IMBSÜSTEEMI KOMPLEKT

- 200mm PE Jaotuskaev ✓
Imbtoru 110mm 2x9m
- Tuulutustoru 110x1500mm, 2
tk. ✓ Geotekstiilriie 2x10m

SEPTIKU HOOLDUS

- Septiku tühjendamiseks on vaja tellida reovee paakauto. Sobiva auto leiata konsulteerides kohaliku omavalitsusega.
- Tühjendamine - septik tühjendatakse vähemalt kord aastas. Peale tühjendust tuleb täita septik koheselt puhta veega. Tühjendada tuleb kõik kambrid.
- Vee imendumine pinnasesse - imendumist saab kontrollida jaotuskaevust ja tuulutustorudest. Juhul, kui vee tase on tuulutustorus maapinnaga tasa või jaotuskaevu põhjast kõrgemal kui 20cm, on süsteem umbes või pinnas liigniiske (kõrge veetase).
- Imbtorude puhastus tuleks teha 10 aasta jooksul korra.

GARANTII TINGIMUSED

Septikule kehtib 2 aastane garantii.

Garantii alla kuuluvad septiku tootmise või materjalidest tingitud vead, mille tagajärel on muutunud puhasti kasutuskõlbmatuks.

Garantii ei kehti:

- Septiku transpordil, ladustamisel, valel paigaldusel ja valel otstarbel kasutamisel tekkinud vigastuste puhul.
- Vigastuste puhul muudest välisteguritest (loodusõnnetused, transport, vandalism jm.)
- Kui septik on paigaldatud sügavamale kui 1m harjast.
- Septik ei ole paigaldatud tihendatud liiva sisse.
- Juhul kui septikus kasutatakse valmistaja tehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid.

Septiku paigaldu- ja hooldusjuhendi koostas: Ösel Plastic OÜ, Margus Reek